

Contator Auxiliar Weg CW07 110V / 220V



Destaques • Para ligação elétrica de [Sensores de Nível](#) e [Sensores de Fluxo](#) ICOS.

Aplicações típicas • Automações em geral.

Contator Auxiliar 110V


| | |
|---------------------|----------------------------|
| Número de contatos | 04 Contatos NO (NA) |
| Tensão | 110Vac |
| Potência na ligação | 19,3VA |
| Potência permanente | 5,5VA |
| Peso | 130g |

Contator Auxiliar 220V

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Número de contatos | 04 Contatos NO (NA) |
| Tensão | 220Vac |
| Potência na ligação | 19,3VA |
| Potência permanente | 5,5VA |
| Peso | 130g |




Montagem



Mais exemplos de instalação de [Contator](#) em folhetos.icos.com.br

Dimensões (mm)



Importante! Ligação do Sensor em:

- Cabo maior do que 10 metros.
- CLP, relé de tempo, inversor de frequência.

É obrigatório uso de resistor em série.

[Clique e confira como instalar.](#)